

Vervangingsinstructie



Vervanging navulpatroon / cartridge bij starterspack 1 en 2 (fig. 7 a+b)

Fig. 7a

1. Sluit de afsluiter (stopkraan) af aan de inlaatzijde van het toestel.
2. Plaats een klein bakje onder het toestel en draai het ontluichtingsdopje (a) los om het in het toestel aanwezige beetje water op te vangen.
3. Draai het toestel (b) los uit de klok (d) en neem het navulpatroon of cartridge (c) uit het toestel.

Fig. 7b

4. Plaats een nieuw navulpatroon of cartridge (c) in het toestel (b) en draai het ontluichtingsdopje (a) weer op de onderzijde van het toestel (b)
5. Draai het toestel compleet weer in de klok (d)
6. Open geleidelijk de afsluiter (stopkraan) aan de inlaatzijde van het toestel.

N.B. Figuur 8 toont het isolatie mantel (voor koude en warme ruimtes of bescherming)

Garantie:

Alle gebruikte NoCalc materialen voldoen aan de internationale normen voor drinkwater. Behandeling van (drink) water middels het NoCalc® principe is in overeenstemming met de internationale normen voor drinkwater volgens de EC-standaard (EN 1208) en voldoet binnen de aanbevelingen van de FAO/WHO. NoCalc geeft een garantie van 15 jaar op alle gebruikte materialen met uitzondering van vervangingspatronen/cartridges, welke regulier na 35m³ (35.000 liter) dient te worden vervangen, het Inox cartridge en afdichtingsringen en koppelingen.

Attentie: hoewel het produkt veilig is voor consumptie kan in geval van breuk van het doseerpatroon poeder in contact komen met de handen. Was hierna uw handen met water en zeep. In geval van contact met de ogen dient u uw ogen te spoelen met water. Raadpleeg bij blijvende irritatie uw huisarts. Raadpleeg in geval van onverdunde inname via de mond van het poeder uw huisarts.

